

Transport- und Lagerwagen für Nadelfilzplatinen

Bedienungsanleitung und Verwendung

Um Unfälle zu vermeiden und einen sicheren Umgang mit dem Transport- und Lagerwagen zu gewährleisten, muss der Bediener diese Bedienungsanleitung gelesen haben.

Der Transportwagen ist für den Transport und die Lagerung von Nadelfilzplatinen vorgesehen.
Vor jeder Nutzung muss der Wagen, insbesondere die Rollen, auf seine Betriebssicherheit hin überprüft werden.
Beim Abstellen des Transportwagens ist dieser grundsätzlich gegen Wegrollen zu sichern.
Die 2 Feststellbremsen sind per Fußbedienung zu betätigen.

Das Be- und Entladen des Transportwagens kann von Hand oder per Stapler erfolgen.
Die max. Tragkraft von 800 kg darf nicht überschritten werden.
Der Transportwagen ist für den innerbetrieblichen Transport auf ebenen Flächen konzipiert. Dieser darf nicht auf Gefällstrecken verwendet werden, da die Möglichkeit der Überlastung besteht bzw. die Kontrolle über den beladenen Transportwagen nicht mehr gegeben ist.

Die Platinen dürfen nicht größer als die Plattformabmessung gestapelt werden.
Greifen Sie die Ware nicht an den Ecken, sondern an den Seiten. Legen Sie die Platinen flach ab.
Aufkanten oder Aufstoßen der Platinen kann zu Abzeichnungen des Trägermaterials am Hallenboden führen.

Das Befördern von Personen ist untersagt.

Schmieren Sie bewegliche Teile mit handelsüblichem Schmierfett.

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Einsatzbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. 09-19