

Aufbau- und Bedienungsanleitung Klebeband-Abrollgerät

Allgemeine Hinweise

Achten Sie bereits beim Auspacken auf die scharfen Zähne der Abschneidevorrichtung.

Ein Anwendungsvideo steht unter www.schutzbelag.de > Geräteeinsatz in Großhallen > 2. Abkleben zur Verfügung.


Beweglich montierte Teile wie z.B. die Klebeband-Aufnahmerolle und der Gewindestab sind bewusst beweglich befestigt, um die Funktion richtig ausführen zu können. Diese Teile nicht festschrauben.

Befestigen Sie den Teleskopstab mit der Flügelmutter am Gerät und stellen Sie die Stablänge nach Ihren Wünschen ein.

Band lt. Abbildung einlegen



Stabhaltung + Bedienung der Abschneidevorrichtung



Führen Sie den Teleskopstab in der abgebildeten Haltung. Wird der Stab flacher gehalten, wird das Band nicht mehr durch die große Andrückrolle an den Belag gedrückt.

1. Zum Abschneiden drücken Sie mit dem Fuß den Hebel der Abschneidevorrichtung nach unten
 2. Geben Sie dem Abrollgerät einen Impuls nach vorne, damit das Band abgeschnitten wird.
- Mit dem am Gerät verbleibendem Bandende kann sofort wieder an einer neuen Klebeposition angesetzt werden.

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. 10-20